

- A** Eseguire un foro passante  $d=11.5$ .
- B** Inserire il barra filettata 1 nel foro ed infilare le boccole in nylon 2 col collare verso l'interno come da disegno.
- C** Avvitare i due perni 3
- D** Inserire la piastrina 4 nell'apposita sede nel maniglione 5 secondo freccia segnata su piastrina stessa

FIG.A

