

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO F0036

- A** Eseguire un foro $d=10$ sul profilo dalla parte del maniglione.
- B** Inserire la boccia 4 sulla barra filettata 3 e questa nel foro.
- C** Inserire la rondella 2 ed avvitare il dado 1 sulla barra filettata 3 attraverso la feritoia fatta sul lato del profilo.
- D** Avvitare il perno 5 sulla barra filettata 3

FIG.A

