

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO F0038

- A** Eseguire un foro $d=11,5$ sul profilo dalla parte del maniglione.
- B** Inserire la boccola 4 sulla barra filettata 3 e questa nel foro.
- C** Inserire la rondella 2 ed avvitare il dado 1 sulla barra filettata 3 attraverso la feritoia fatta sul lato del profilo.
- D** Avvitare il perno 5 sulla barra filettata 3
- E** Inserire la piastrina 6 nell'apposita sede nel maniglione 7 secondo freccia segnata su piastrina stessa
- F** Avvitare grano 8

FIG.A

