

- A** Eseguire un foro $d=11.5$ sul profilo dalla parte di montaggio del maniglione.
- B** Eseguire dalla parte opposta un foro $d=16$.
- C** Inserire la boccola 4 nel foro $d=11.5$.
- D** Inserire la rondella 3 nella vite 2 che, facendola passare attraverso il foro $d=16$, andrà ad avvitare il perno 5.
- E** Chiudere il foro $d=16$ con il tappo 1.
- F** Inserire la piastrina 6 nell'apposita sede nel maniglione 7 secondo freccia segnata su piastrina stessa

FIG.A

