

- A** Inserire la vite 1 nella ghiera 2 dal lato svaso.
- B** Avvitare il perno 4 sulla vite 1.
- C** Appoggiare la ghiera 2 al tubolare e segnare la posizione delle viti autofilettanti 3.
- D** Prima di fissare il maniglione avvitare la placca 5 sulla ghiera 2.

FIG.A

