

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO F1325 - F1330 - F1335

- A** Inserire la bussola 3 all'interno del foro $\varnothing 10$ mm eseguito nel vetro.
- B** Avvitare la barra filettata 4 nella semisfera 1, inserire la boccola 2 come da disegno ed introdurre la barra filettata 4 nella bussola 3 fino ad appoggiare la boccola 2 alla superficie.
- C** Inserire la boccola 5 ed avvitare il perno 6 sulla barra filettata 4.

FIG.A

