

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO F2000

- A** Eseguire un foro passante $D=10$
- B** Inserire la barra filettata 1 nel foro ed infilare le boccole in nylon 2 col collare verso l'interno come da disegno
- C** Avvitare i due perni 3

