

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO F2001**

- A** Inserire la bussola 4 all'interno del foro eseguito nel vetro
- B** Inserire la barra filettata 3 nella bussola 4
- C** Inserire le boccole 2 sulla barra filettata 3 prima di avvitare i perni 1

