

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO F3025 - F3030 - F3035

- A** Inserire la vite 1 nella ghiera dal lato svaso
- B** Mettere dal lato opposto la rondella in nylon 2 e fissare il perno 3
- C** Appoggiare la ghiera 4 al tubolare e segnare la posizione delle viti autofilettanti 5
- D** Prima di fissare il maniglione avvitare la placca 6

