

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO F7014

- A** Eseguire un foro passante $d=10$.
- B** Inserire il barra filettata 1 nel foro ed infilare le boccole in nylon 2 col collare verso l'interno come da disegno.
- C** Avvitare i due perni 3.

FIG.A

