

- A** Inserire la vite 1 nella rondella 2 dal lato svaso.
- B** Mettere dal lato opposto la ghiera in nylon 3 e avvitare il perno 5 sulla vite 1.
- C** Appoggiare la ghiera 3 al tubolare e segnare la posizione delle viti autofilettanti 4.
- D** Prima di fissare il maniglione inserire la placca 6 sulla ghiera 3.

FIG.A

